

Referenz-Manager

Der Referenz-Manager von speedyPDM dient dazu Referenzen von Dokumenten einzusehen und zu verwalten. Mit Hilfe des Referenz-Managers können Dateireferenzen innerhalb einer Baugruppe sehr einfach und komfortabel getauscht werden. Referenzen von Baugruppen können auch ohne aufwendiges starten des CAD-Systems innerhalb des speedy Explorer ausgetauscht werden.

Der Referenz-Manager kann in der Ribbonleiste unter **Dokument → Eigenschaften → Referenz Manager** gestartet werden. Es werden nun die Dokumentreferenzen zum zuvor ausgewählten Dokument angezeigt.

Dokument-Nr.	Verwendete Version	Aktion	Neue Version	Ersetzt durch	Dokumenttyp	Benennung 1	Benennung 2	Status
E-000024	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	SPACER		Abgelegt
E-000025	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	CAMERAMOUNT		Abgelegt
E-000026	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	BASE		Abgelegt
E-000027	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	LIPO		Abgelegt
E-000028	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	SMACOUPLER		Abgelegt
E-000029	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	RECEIVER		Abgelegt
E-000030	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	MALEMSA		Abgelegt
E-000031	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	CAMERASWIVEL		Abgelegt
E-000032	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	PLUG		Abgelegt
E-000033	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	ANTENNA		Abgelegt
E-000034	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	VTX		Abgelegt
E-000035	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	TOP		Abgelegt
E-000036	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	ARM		Abgelegt
E-000037	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	BODYSPACER		Abgelegt
E-000022	3.0	Belassen	3.1		Einzelteil	Hülse		Freigegeben
E-000020	3.0	Belassen	3.1		Einzelteil	Brushless Motor		Freigegeben
E-000019	1.0	Freigabe	2.0		Einzelteil	Hülse		Freigegeben

Es kann nun die aktuell verwendete Version und die neueste Version der Dokumente eingesehen werden. Falls die neue Version einen Unterschied zur aktuellen Version aufweist, kann die Referenz auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Alle Unterschiede in den Eigenschaften und auch in den Versionen werden farblich markiert.

Im unteren Teil des Dialoges kann unter **„Aktion für alle Referenzen anwenden“** eine automatische Aktualisierung auf die neueste Version oder eine Aktualisierung auf die neueste Freigabe erfolgen.

Wird hinter der „Verwendeten Version“ ein * dargestellt, ist die verwendete Version nicht die Freigabe, sondern die aktuelle Version (bei einer neuen Version wird diese Referenz übernommen).



Der Referenz-Manager steht ebenfalls in den CAD-Systemen (SolidWorks, Inventor und Solid Edge) zur Verfügung. Hierbei können Sie die Referenzen der aktuell geöffneten Baugruppe verwalten.

Bedeutung der Hintergrundfarben der Zeilen in den Tabellen:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Referenz verweist auf die aktuelle Freigabe des Artikels.
Rot	Die Referenz verweist auf eine ältere Freigabe des Artikels. Es existieren neuere Freigaben (Revisionen) des Artikels.
Gelb	Die Referenz soll geändert werden und die alte Revision ist nicht identisch mit der aktuell verwendeten.

Einstellungen

Setting	Beschreibung
document.refmanager.closeautomatic	Gibt an, ob der Dialog nach dem Referenztauschen automatisch geschlossen werden soll.

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:25_referencemanager&rev=1748337638

Last update: **2025/05/27 11:20**

