

Referenz-Manager

Der Referenz-Manager in **speedyPDM** ermöglicht das Einsehen und Verwalten von Dokumentreferenzen innerhalb von geöffneten Baugruppen. Mit seiner Hilfe lassen sich Dateireferenzen auch direkt im speedy Explorer komfortabel austauschen, ohne das CAD-System starten zu müssen.

Der Referenz-Manager kann über die Ribbon-Leiste geöffnet werden:

Dokument → Eigenschaften → Referenz Manager

Nach dem Aufruf werden die Referenzen des zuvor ausgewählten Dokuments angezeigt.

Dokument-Nr.	Verwendete Version	Aktion	Neue Version	Ersetzt durch	Dokumenttyp	Benennung 1	Benennung 2	Status
E-000024	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	SPACER		Abgelegt
E-000025	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	CAMERAMOUNT		Abgelegt
E-000026	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	BASE		Abgelegt
E-000027	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	LIPO		Abgelegt
E-000028	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	SMACOUPLER		Abgelegt
E-000029	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	RECEIVER		Abgelegt
E-000030	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	MALEMA		Abgelegt
E-000031	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	CAMERASWIVEL		Abgelegt
E-000032	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	PLUG		Abgelegt
E-000033	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	ANTENNA		Abgelegt
E-000034	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	VTX		Abgelegt
E-000035	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	TOP		Abgelegt
E-000036	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	ARM		Abgelegt
E-000037	0.1	Belassen	0.1		Einzelteil	BODYSPACER		Abgelegt
E-000022	3.0	Belassen	3.1		Einzelteil	Hülse		Freigegeben
E-000020	3.0	Belassen	3.1		Einzelteil	Bussenloses Motor		Freigegeben
E-000019	1.0	Freigabe	2.0		Einzelteil	Hülse		Freigegeben

Eigenschaft	Aktuell: 1.0	Neu: 2.0
Abmessung	(4.00, 5.00, 4.00) mm	(4.0, 5.0, 4.0) mm
Benennung 1	Hülse	Hülse
Benennung 2		
Benennung 3		
Benennung 4		
Kommentar		
Ersatzteil		
Material		1.0044 (S275JR)
Oberfläche		

Funktionen

- Anzeige der **aktuell verwendeten Version** und der **neuesten verfügbaren Version** jedes referenzierten Dokuments
- Automatischer Vergleich der Versionen: Unterschiede in Eigenschaften und Versionsständen werden farblich hervorgehoben
- Aktualisierung einzelner Referenzen auf die aktuelle oder freigegebene Version mit wenigen Klicks
- Globale Aktualisierung über die Option „**Aktion für alle Referenzen anwenden**“:
 - Automatische Aktualisierung auf die neueste Version
 - Listenpunktaktualisierung auf die neueste Freigabe

Ein Sternchen (*) hinter der verwendeten Version weist darauf hin, dass es sich nicht um eine freigegebene, sondern um die aktuelle (ggf. unveröffentlichte) Version handelt. Wird eine neue Version erstellt, übernimmt das System automatisch diese Referenz, sofern keine feste Version definiert wurde.



Der Referenz-Manager steht auch in den unterstützten CAD-Systemen (**SolidWorks**,



Inventor und **Solid Edge**) zur Verfügung. In diesem Fall können die Referenzen der aktuell geöffneten Baugruppe direkt aus dem CAD heraus verwaltet werden.

Bedeutung der Hintergrundfarben der Zeilen in den Tabellen:

Farbe	Bedeutung
Grün	Die Referenz verweist auf die aktuelle Freigabe des Artikels.
Rot	Die Referenz verweist auf eine ältere Freigabe des Artikels. Es existieren neuere Freigaben (Revisionen) des Artikels.
Gelb	Die Referenz soll geändert werden und die alte Revision ist nicht identisch mit der aktuell verwendeten.

Einstellungen

Setting	Beschreibung
document.refmanager.closeautomatic	Gibt an, ob der Dialog nach dem Referenztauschen automatisch geschlossen werden soll.

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM** - Wiki

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:25_referencemanager&rev=1748343118

Last update: **2025/05/27 12:51**

