

ZWCAD

Das Zusammenspiel von ZWCAD und speedy/PDM erfolgt mit Hilfe eines ZRX-AddIns.

Systemvoraussetzungen

Für folgende ZWCAD Version steht ein ZRX-Addin zu Verfügung:

| ZWCAD Version | speedy Addin |
|------------------------|---------------------------------------|
| ZWCAD 2017 32Bit/64Bit | zwSpeedy2017.zrx/zwSpeedy2017-x64.zrx |
| ZWCAD 2018 32Bit/64Bit | zwSpeedy2018.zrx/zwSpeedy2018-x64.zrx |
| ZWCAD 2019 32Bit/64Bit | zwSpeedy2019.zrx/zwSpeedy2019-x64.zrx |

Installation

Die Installation des speedy/PDM-AddIns erfolgt in 3 Schritten:

1. Pfadeinstellungen

Öffnen Sie die ZWCAD- „Optionen“ mit Hilfe des ZWCAD Befehls „**OPTIONS**“.

Befehle werden in der Befehlszeile am unteren Bildschirmrand eingegeben.

Geben Sie unter dem Reiter „Datei“ im Bereich „Suchpfad für Support-Dateien“

den Pfad der Speedy Installation an. Nutzer der 64bit Version von ZWCAD geben den *Speedy7\bin64* Ordner an.

Beenden Sie den Dialog zur Einstellung der Optionen und starten Sie ZWCAD neu.

2. Anwendung laden

Geben Sie als nächstes den Befehl „**APpload**“ in die Kommandozeile ein.

Fügen Sie die ZRX Anwendung *zwSpeedy2017.zrx* (32Bit) / *zwSpeedy2017-x64.zrx* (64Bit) hinzu.

Wählen Sie zusätzlich die Schaltfläche „Zu Startup Suite hinzufügen“.

3. Menüdatei laden

Geben Sie den Befehl „**MENULOAD**“ in die Kommandozeile ein.

Klicken Sie auf durchsuchen und fügen Sie die „*zwSpeedy2017.mnu*“ -Datei

aus Ihrem *Speedy7\bin64* bzw. *Speedy7\bin32* Verzeichnis hinzu. Gehen Sie danach auf „Laden“.



Ribbonoberfläche

ZWCAD 2017 unterstützt derzeit nur eine CUIX-Datei.

Mit Hilfe der CUIX-Datei wird aber die Ribbonoberfläche beschrieben.

Aus diesem Grund wird derzeit keine zusätzliche CUIX-Datei mit den speedy Befehlen ausgeliefert.

Befehlsreferenz

Neues Dokument

Erstellt eine neue, leere Zeichnung.

Befehl: » `_speedy_newdoc`

Dokument Öffnen

Öffnet eine Zeichnung. Ein Dialog zum Dokument wählen erscheint.

Befehl: » `_speedy_checkout`

Speichern & Schließen

Speichert die aktuelle Zeichnung und legt sie wieder in speedy/PDM. Die Zeichnung wird geschlossen. Wenn Sie während der Arbeit an einer Zeichnung Zwischenspeichern möchten können Sie hierzu die normalen ZWCAD Mechanismen verwenden.

Befehl: » `_speedy_checkin`

Speichern unter

Speichert die aktuelle Zeichnung unter einem neuen Namen in speedy/PDM ab.

Befehl: » `_speedy_saveas`

Eigenschaften bearbeiten

Bearbeitet die Dokumenteigenschaften der aktuellen Zeichnung bzw. des aktuellen Layouts. Nach beenden des Eigenschaften Dialogs wird automatisch das Schriftfeld der Zeichnung bzw. des Layouts aktualisiert.

Befehl: » `_speedy_editproperties`

Änderungen verwerfen

Schließt die aktuelle Zeichnung ohne vorher zu speichern.

Befehl: » `_speedy_undocheckout`

Block einfügen

Fügt eine Zeichnung aus speedy/PDM als Block ein.

Befehl: » `_speedy_insert`

Block exportieren

Erstellt eine neue Zeichnung in speedy/PDM aus den gewählten Elementen.

Befehl: » `_speedy_wblock`

XRef einfügen

Fügt eine Zeichnung aus speedy/PDM als externe Referenz ein.

Befehl: » `_speedy_xattach`

XRef bearbeiten

Öffnet eine extern referenzierte Datei zum Bearbeiten.

Befehl: » `_speedy_xcheckout`

XRef Eigenschaften

Bearbeitet die Dokumenteigenschaften des extern referenzierten Dokuments.

Befehl: » `_speedy_xproperties`

XRef schreibgeschützt öffnen

Öffnet eine extern referenzierte Datei im schreibgeschützten Modus.

Befehl: » `_speedy_xopen`

Bilddatei hinzufügen

Fügt eine Bilddatei aus speedy/PDM ein.

Befehl: » `_speedy_iattach`

speedy-Explorer

Wechselt zum speedy-Explorer.

Befehl: » `_speedy_explorer`

Info über speedy/PDM

Zeigt Informationen über speedy/PDM an.

Befehl: » `_speedy_about`

Eigenschaftenzuordnung

Die Eigenschaftenzuordnung zwischen speedy/PDM Dokumenteigenschaften und den Blockattributen erfolgt mit Hilfe von Konfigurations- und Zuordnungsdateien. Die Konfigurationsdateien befinden sich im Unterverzeichnis „\config“.

| Anwendung | Dateiname |
|--------------|--------------|
| ZWCAD (alle) | zwSpeedy.ini |

Konfigurationsdatei

| | |
|-------------------------------|---|
| [SYSTEM] | |
| Version = 1 | Versionsformat der Konfigurationsdatei. Wert nicht verändern. |
| [TITLE_BLOCK] | |
| Title0 | Auflistung der Blocknamen, die als Schriftkopfböcke erkannt werden sollen. |
| Title1 | |
| ... | |
| [TITLE_BORDER] | |
| A0 | Auflistung der Blocknamen, die als Rahmenblöcke erkannt werden sollen. |
| A1 | |
| ... | |
| [ATTRIBUTE_MAP] | |
| DbProperty = „FileProperty“ | DbProperty steht für die speedy Dokumenteigenschaft. FileProperty steht für die Dateieigenschaft. z.B.: dm_docno = „Dokumentnummer“ |
| [ATTRIBUTE_FORMULA] | |
| DbProperty = „Formel“ | DbProperty steht für die speedy Dokumenteigenschaft. Formel steht für eine speedy Formel. z.B.: BEN1 = „BEN1 + BEN_ZUSATZ;“ |
| [BOMPOS_BLOCK] | |
| Name0 | Auflistung der Blocknamen, die als Positionsnummernblock erkannt werden sollen. |
| Name1 | |
| ... | |
| [BOMPOS_ATTRIBUTE_MAP] | |
| DbProperty = „FileProperty“ | DbProperty steht für die speedy Dokumenteigenschaft. FileProperty steht für die Dateieigenschaft. |
| bpos_pos = „POS*“ | |
| bpos_qty = „ANZAHL“ | |
| [REVISION_BLOCK] | |
| Name0 | Auflistung der Blocknamen, die als Revisionsblock erkannt werden sollen. |
| Name1 | |
| ... | |

| [REVISION_ATTRIBUTE_MAP] | |
|------------------------------------|--|
| DbProperty = „FileProperty“ | DbProperty steht für die speedy Dokumenteigenschaft. FileProperty steht für die Dateieigenschaft. |
| dm_rev_label_0 = „REV_A“ | |
| dm_rev_comment_0 = „REV_COMMENT_A“ | |
| dm_rev_date_0 = „REV_DATE_A“ | |
| dm_rev_user_0 = „REV_USER_A“ | |

Konfigurationsparameter

| Schlüssel | Beschreibung |
|---------------------------|---|
| zwcad.bomtable.autocreate | Definiert, ob Stücklisten in ZWCAD beim Speichern automatisch erstellt werden. Standardwert := 0 |
| zwcad.bomtable.postype | Definiert die Art der Positionsnummer: 0:= Positionsnummer wird aus dem Block übernommen. Wenn kein Wert vorhanden wird die nächste freie Nummer verwendet. 1 := Die Positionsnummer wird automatisch vergeben. Es wird durchnummeriert. Standardwert := 0 |
| zwcad.doctype.drawing | Liste von Dokumenttypen, die beim Zeichnungs-/Layoutdrucken zur Suche von Dokumenten innerhalb eines Projekts verwendet werden. Standardwert := ACLAY.DRAWING |
| zwcad.extensions | ZWCAD Dateiendungen Standardwert := .dwg;.dxf;.dwt |
| zwcad.multilayout | Definiert, ob ZWCAD Layouts berücksichtigt werden sollen. Jedes Layout erhält einen eigenen Variantenartikel. Die Schriftköpfe auf den jew. Layouts erhalten eigene Eigenschaften. Standardwert := 0 |
| zwcad.plot.logname | Muster zur Beschreibung der Protokolldatei. Standardwert := plot_%usr_name% |
| zwcad.revision.count | Anzahl Revisionseinträge in der Revisionstabelle. Standardwert := 4 |
| zwcad.revision.first | Erste anzuzeigende Revision. Ein Wert von 0 bedeutet die Revisionstabelle beginnt mit der 1. Freigabe. Standardwert := 0 |
| zwcad.revision.revlabel | Formatierung der Revisionsbezeichnung im Änderungsindex siehe auch [session.revlabel] |
| zwcad.selectfilecallback | Definiert, ob der ZWCAD Datei-Öffnen und Speichern-Dialog durch den speedy-Dialog ersetzt wird. Standardwert := 0 |
| zwcad.updatealltitleblock | Definiert, ob alle Schriftkopfböcke in der Zeichnung aktualisiert werden. Wird ausschließlich mit dem Modellbereich gearbeitet und hier Zeichnungsrahmen eingefügt sollte der Schalter aktiviert werden. Standardwert := 0 |

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:20_cad:zwcad&rev=1554875142

Last update: **2019/04/10 07:45**

