

SolidCAM

Konfiguration

Schlüssel	Beschreibung
solidcam.addfile.updatereference	Definiert, ob beim hinzufügen einer SolidCAM Datei per Drag&Drop die Referenzen getauscht werden sollen. -1 := Benutzerabfrage 0 := Keine Referenz tauschen 1 := Referenz tauschen ohne Benutzerabfrage.

From:

<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:

https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:20_cad:solidcam&rev=1708947891

Last update: **2024/02/26 12:44**

