Projektübersichtsliste

Konfiguration

Importbeschreibung

Die Importbeschreibung **PROJECTBOM_SYNC** definiert die Eigenschaften, die beim Synchronisieren der Projektübersichtsliste aus der Strukturstückliste bzw. dem Artikelstamm übernommen wird. Wenn die Importbeschreibung erweitert wird muss ebenfalls die Stored Procedure erweitert (angepasst) werden.

STORED PROCEDURE

Die Stored Procedure **procBomStructure** dient zur Abfrage der Strukturstückliste zu einem Projekt (Anlagenzusammenbau/Baugruppe).
Die Stored Procedure muss alle Eigenschaften liefern, die von der Importbeschreibung verwendet werden.

Spaltenbeschreibung

Die Spaltenbeschreibung **ProjectBom** dient zur Konfiguration der Tabellenansicht in der Maske Projektübersichtsliste.
Es können beliebig viele Spaltenbeschreibungen vom Typ „Projektübersichtsliste“ definiert werden. Alle Spaltenbeschreibungen vom Typ „Projektübersichtsliste“ stehen in der Maske zur Auswahl zur Verfügung.

Objekteigencshaften

Positionseigenschaften

Name	Beschreibung
bom_pos	
bom_pos_docno	

Artikeleigenschaften

Name	Beschreibung
item_docno	
item_revlabel	
item_category	
item_manual	
item_status	
item_statusat	

From:
https://wiki.speedy-pdm.de/ - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:projectbom&rev=1755600187

Last update: **2025/08/19 12:43**