

Explorer

Wie lässt sich die Schriftgröße im speedyPDM Explorer anpassen?

Im speedyPDM Explorer kann die Auflösung einiger Bereich angepasst werden. Das lässt sich mit der Funktion „**Zoom**“ unter dem Reiter „**Ansicht**“ anpassen.



Hierfür kann entweder der Slider bzw. auch - / + verwendet werden oder man führt den Zoom im gewünschten Bereich mit gedrückter **[Strg + scrollen mit Mausrad]** aus. Für jede Spaltenbeschreibung wird der entsprechende Zoomfaktor vom System separat gemerkt und beim Starten des Programms verwendet. Soll die Auflösung wieder auf Werkseinstellung (100%) zurückgesetzt werden, genügt ein Klick auf die Funktion „**Zoom:**“.



Die Auflösung wird nur in folgenden Bereichen verändert:

- **Dokumentenliste**
- **Dokument-Infobereich**

Sie haben weiterhin die Möglichkeit die Schriftgröße über Einstellungen ihres Windows-Betriebssystems bzw. ihrer Grafikkarte anzupassen. Diese Änderung wirkt sich allerdings auf das komplette Windows-System aus.

Warum summiert die Summenstückliste nicht alle Bauteile?

Kontrollieren Sie Ihre gesamte Konstruktion auf eingebaute Schweißbaugruppen mit dem Dokumenttyp „**Schweißteil /-baugruppe**“. Wenn der Fall zutrifft, dann öffnen Sie das speedyPDM Admin-Tool und navigieren über die Definitionsauswahl „**Dokumenttypen**“ zu den Eigenschaften des Dokumenttyps „**Schweißteil /-baugruppe**“. Unter dem Reiter „**Stückliste**“ sollte der Haken bei „**Baugruppe**“ aktiviert und bei „**Kombinationsteil (z.B. Schweißteil)**“, deaktiviert werden.



Kombinationsteile oder auch Schweißbaugruppen sind CAD-Baugruppen oder Teile mit eigener Stückliste ähnlich der „Baugruppe“.


Die Stückliste von Kombinationsteilen wird aber beim Summieren von Summenstücklisten nicht aufgelöst.

Weitere Informationen unter -> [Neuen Dokumenttyp anlegen](#)

Wie kann die gesamte Ordnerstruktur gelöscht werden?

SpeedyPDM bietet die Möglichkeit, Ordnerstrukturen rekursiv zu löschen.

Dies betrifft neben Unterordnern auch komplette Projekte. Dazu muss allerdings die Bedingung gegeben sein, dass in keinem der Ordner mehr Dateien vorhanden sind. Ist diese Bedingung gegeben, so können Sie den Ordner mit gehaltener **STRG-Taste**, per Rechtsklick und Ausführen des Befehls **„Ordner löschen“** löschen.



From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:faq:explorer&rev=1739791795>

Last update: **2025/02/17 12:29**

