

# Änderungsantrag

speedyPDM hat die Möglichkeit Änderungsanträge zu Verwalten. Änderungsanträge sind pro Dokument möglich.

## Installation

Um den Änderungsantrag nutzen zu können muss unter speedy\_bin\$/sql die **speedy7\_changerequest\_init.sql** in die Datenbank eingespielt werden. Sollte ihre Datenbank anders heißen wie speedy7\_cad dann müssen sie vorher die SQL-Datei anpassen.

## Anpassen

### Stati

Es gibt die Möglichkeit den Änderungsantrag anzupassen. Es können die Stati angepasst werden. Dazu muss in der Ing\_Ist Tabelle die Einträge mit dem Ist\_typ **changerequeststate** geändert oder neue Stati nach dem gleichen Schema hinzugefügt werden.



Wenn neue Stati hinzugefügt werden müssen die Icons dazu angepasst werden. Diese liegen unter unter speedy\_bin\$/config mit dem Dateinamen: **changerequest.bmp**

### Nachrichten

Es ist möglich Nachrichten bei einem Statuswechsel zu versenden. Nachrichtenempfänger werden unter dem Status in der Ing\_Ist Tabelle in der Spalte Ist\_ext mit angegeben. In dieser Spalte können Namen(mit ; getrennt) eingetragen werden die eine Nachricht beim wechsel auf diesen Status bekommen sollen eintragen. Mögliche Platzhalter in dieser Spalte: <cr\_responsible>, <dm\_parent>.<speedy-Eigenschaft>, <doclink>

### Icons

Zu jedem Status kann ein Icon eingestellt werden. Diese liegen unter unter speedy\_bin\$/config mit dem Dateinamen: **changerequest.bmp**. Es muss immer genau so viel Icons in dieser Datei geben wie Stati definiert werden. Die Icons sind so angeordnet dass Status 0 dem ersten Bild entspricht, Status 1 dem 2. usw..

### Ablageordner der Dateien

Es kann der Ablageordner der Dateien die zu einem Änderungsantrag hinzugefügt werden angepasst werden. Standardmäßig ist dieser Ordner auf **speedyvault/changerequest** eingerichtet.

## Druckvorlage

Eine Beispieldruckvorlage für einen Änderungsantrag ist unter `speedy_bin$/report` mit dem Name **changerequest.rptdot**. Diese Vorlage kann von ihnen angepasst werden.

From:  
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30\\_modules:changerequest&rev=1602688057](https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:30_modules:changerequest&rev=1602688057)

Last update: **2020/10/14 17:07**

