SolidCAM

SolidCAM Dateien können analog zu SOLIDWORKS Dateien verwaltet werden.
Das PRZ-Dateiformat wird unterstützt. PRT-Dateien werden automatisch in PRZ umgewandelt.

Konfiguration

Schlüssel	Beschreibung
solidcam.addfile.updatereference	Definiert, ob beim hinzufügen einer SolidCAM Datei per Drag&Drop die Referenzen getauscht werden sollen. -1 := Benutzerabfrage 0 := Keine Referenz tauschen 1 := Referenz tauschen ohne Benutzerabfrage.

From:
https://wiki.speedy-pdm.de/ - **speedyPDM - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:20_cad:solidcam&rev=1708948083

Last update: **2024/02/26 12:48**